

ИБП – Power Modular Concept

Комплектующие



Вторичный распределитель для ИБП PMS 40

Обеспечивает прямое защищенное подключения 1- и 3-фазных потребителей. Таким образом, с помощью соответствующих кабелей подключения можно подключить до 4 шин PSM непосредственно к ИБП PMS 40. Дополнительно имеются 6 1-фазных выходов (16 А) в виде разъемов C19. Подключение к ИБП PMS 40 должно осуществляться силами квалифицированного персонала.

Размеры:
Ш x В x Г: 482,6 (19") x 131 мм (3 ЕВ) x 300 мм

Технические характеристики:

Условия окружающей среды:

- Температура: 5 – 40°C
- Влажность: 5 – 90 % отн. вл. (не конденсирующая)
- Вход (открытый конец с наконечниками жил): 5 x 16 мм (2 м)
- Выход:
 - 4 x GST18 (3-фазные), 6 x C19 (1-фазные)
- Предохранители:
 - 18 x 16 АС

Кол-во	Арт. № DK
1 шт.	7040.500

Указание:

Следует учитывать параметры электросетей отдельных стран.

Кабель подключения Plug & Play для серверных шкафов:

Длина	Кол-во	Арт. № DK
3 м	1 шт.	7857.130
5 м	1 шт.	7857.150
8 м	1 шт.	7857.180
9 м	1 шт.	7857.190

Вторичный распределитель, модульный

для PMS 200

Распределитель устанавливается непосредственно в стойку ИБП PMS 200. Таким образом, создается единая система, объединяющая на площади в 0,6 м² модульный ИБП PMS 200, батареи и распределение.

Область применения:

Системы ИБП Rittal Power Modular Concept PMS 200 до 20 кВт N+1.

Технические характеристики:

- 482,6 мм (19"), 6 ЕВ
- 12 отходящих трехфазных линии 400 В/50 Гц на 10 А
- Силовой разъединитель для отключения
- Защитные автоматы 10 А на фазу

Исполнение	Арт. № DK
19", 6 ЕВ	7857.372

Комплект поставки:

482,6 мм (19") модуль, 6 ЕВ, инструкция.

Указание:

Следует учитывать параметры электросетей отдельных стран.

Кабель подключения Plug & Play для серверных шкафов:

Длина	Кол-во	Арт. № DK
3 м	1 шт.	7857.130
5 м	1 шт.	7857.150
8 м	1 шт.	7857.180
9 м	1 шт.	7857.190

Дополнительно необходимо:

ИБП PMS 200, 60 кВт,
см. страницу 376.

Карта контроля ИБП (SNMP-карта)

Эта опциональная карта контроля обеспечивает мониторинг ИБП с помощью Web-браузера. С ее помощью можно контролировать различные рабочие параметры ИБП (напр. входное напряжение, выходные токи и мощности на фазу, состояние батарей, время автономной работы). Главной задачей является регламентированное отключение серверов через локальную сеть. Для этого на каждом из серверов должен быть установлен и настроен клиент отключения от ИБП (ПО RCCMD).

Исполнение	Кол-во	Арт. № DK
SNMP-карта бюджет	1 шт.	7857.420
SNMP-карта CS121 с переключающими контактами	1 шт.	7857.366

Указание:

На ИБП можно поставить только одну карту. Системы с резервированием для мониторинга ИБП по запросу.

Программное обеспечение RCCMD, см. страницу 529.

