

PERCo-PF01 1-01

Адресная приемно-контрольная пожарная панель



230 x 205 x 63 мм

Количество контролируемых драйверов шлейфа – 32

Количество зон сигнализации – 1024



Назначение

Адресная приемно-контрольная панель PERCo-PF01 1-01 предназначена для контроля и управления драйвером шлейфа PERCo-PF01 1-02, работает в составе адресной системы пожарной сигнализации PERCo-S-20PF.

Применение

Адресная пожарная панель PF01 1-01 отображает информацию, поступающую от драйвера шлейфа, в том числе о состоянии адресно-аналоговых извещателей (неисправность, «пожар» и т.п.). Возможно подключение до 32 драйверов шлейфов PF01 1-02. Управление и конфигурация осуществляется посредством программного обеспечения S-20.

Оборудование PERCo-S-20, используемое с панелью



Драйвер шлейфа PF01 1-02

PERCo-PF01 1-02

Драйвер шлейфа адресной пожарной сигнализации



165 x 140 x 33 мм

Количество адресных устройств в составе шлейфа – 126

Количество контролируемых зон – 32

Количество зон пожаротушения – 4



Назначение

Драйвер шлейфа PERCo-PF01 1-02 предназначен для контроля и управления адресным шлейфом пожарной сигнализации.

Применение

Драйвер шлейфа работает в составе адресной системы пожарной сигнализации PERCo-S-20PF. Контроль и управление драйвером шлейфа осуществляет приемно-контрольная панель PERCo-PF01 1-01. В системе используются устройства серии XP95 APOLLO: адресно-аналоговые извещатели, адресные ручные пожарные извещатели, интерфейсные модули, адресные пожарные оповещатели и зонные мониторы. Максимальное количество извещателей в шлейфе – 126. Управление и конфигурация драйвера шлейфа осуществляется посредством программного обеспечения S-20.

Оборудование PERCo-S-20, используемое с драйвером



Приемно-контрольная панель PF01 1-01