



БУ32 – И
Блок управления и индикации

ВНИМАНИЕ! Работа только в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл" (совместно с РРОП-И). Для работы необходимо запрограммировать с помощью блока преобразования интерфейсов БПИ RS-И.

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для индикации состояния разделов и оборудования ИСБ "Стрелец-Интеграл".

ОСОБЕННОСТИ:

- работа в составе ИСБ "Стрелец-Интеграл";
- индикация состояния и управление разделами, группами разделов и группами выходов;
- встроенный звуковой сигнализатор;
- слоты для смены подписей разделов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Программируемые параметры, с помощью ПО «Стрелец-Мастер»:

- назначение световых индикаторов разделам, группам разделов, группам выходов;
- назначение команд управления кнопкам;
- режимы работы звукового сигнализатора.

Индикация:

- 32 индикатора разделов/устройств;
- 8 индикаторов состояния:
 - "ПОЖАР"
 - "ПОЖ.ВНИМАНИЕ"
 - "ОХРАН.ТРЕВОГА"
 - "ТЕХНОЛ.ТРЕВОГА"

- "НЕИСПРАВНОСТЬ"
- "ИСКЛЮЧЕНИЕ"
- "ЛИНИЯ НАРУШЕНА"
- "НОРМА"
- звуковой сигнализатор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- РРОП–И;
- БП–12/2А;
- БПИ RS–И.

Технические характеристики	
• напряжение питания	9...27 В
• ток потребления (при напряжении питания 12 В), не более	180 мА
• степень защиты	IP41
• габаритные размеры	145x367x35 мм