

Защитная коробка



**Назначение:**

- защита места подключения шинопровода к щиту/масляному трансформатору.

| Номинальный ток, А | Код             |
|--------------------|-----------------|
| 800                | PTC08EPRB1AA000 |
| 1000               | PTC10EPRB1AA000 |
| 1250               | PTC13EPRB1AA000 |
| 1600               | PTC16EPRB1AA000 |
| 2000               | PTC20EPRB1AA000 |
| 2500               | PTC25EPRB1AA000 |
| 3200               | PTC32EPRB1AA000 |
| 4000               | PTC40EPRB1AA000 |
| 5000               | PTC50EPRB1AA000 |
| 6300               | PTC63EPRB1AA000 |

Кодировка

PRB1 – тип 1  
PRB2 – тип 2

Исполнения

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 3P+N+PE (корпус)           | PTC08EPRB1AA000 |
| 3P+N+FE (шина)+PE (корпус) | PTC08GPRB1AA000 |