

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Модель:	
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Нарушения пунктов по установке и эксплуатации настоящего паспорта изделия.
- Самостоятельного ремонта или ремонта неавторизованным сервисным центром.
- Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
- Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
- Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в Паспорте изделия или иных документах по эксплуатации.
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

С условиями гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

Дата продажи

« _____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Уполномоченный представитель продающей организации _____ (_____)

Подпись Ф.И.О.

Изготовитель: «Лин'ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd.

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Хан-жоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.



REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ



Артикул: 12-0716

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за выбор продукции REXANT. Перед использованием паяльной станции, пожалуйста, прочитайте настоящую инструкцию.

ВНИМАНИЕ!

При покупке паяльной станции необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуется от продавца проверки в вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются для выполнения различных паяльных работ. В основном используются для сборки и ремонта техники и оборудования, служат для монтажа и демонтажа большинства SMD-компонентов, таких как SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA и т. п. Также паяльные термовоздушные станции применяются для монтажа термостойких трубок, удаления краски, сушки, плавления, размораживания, предварительного подогрева, пайки клеем и т. п.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Паяльная станция оснащена аналоговой регулировкой рабочей температуры потока и интенсивности обдува.
- Большая стартовая мощность, быстрый разогрев.
- Автоматический режим охлаждения после выключения станции обеспечивает длительный срок службы нагревательного элемента.
- Диафрагменный тип компрессора в качестве источника подачи воздуха увеличивает срок службы прибора и обеспечивает низкий уровень шума.
- В приборе используется высококачественный нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев и длительный срок эксплуатации.
- Антистатическая защита электронных компоненты платы в случае статического или электрического разряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания станции: 230 В
Напряжение питания фена: 230 В
Мощность станции: 600 Вт
Мощность фена: 580 Вт
Класс защиты от поражения эл. током: II
Диапазон рабочих температур фена: 100...450 °C
Объем воздуха: ≤24 л/мин
Нагнетатель воздуха: диафрагменный насос
Нагреватель фена: с керамическим сердечником
Сопло фена: 3 шт. (5 мм, 8 мм, 10 мм)
Габаритные размеры (ДхШхВ): 25,3х18,6х12,4 см (±5 мм)
Температура эксплуатации: +5...+40 °C
Масса станции: 2,75 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок – 1 шт.
Термофен – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Для предотвращения несчастных случаев и повреждения паяльной станции, соблюдайте требования безопасности:
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
 - Перед каждым использованием проводите контрольный осмотр прибора, шнура питания, вилки и розетки.
 - Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
 - Рабочая температура паяльника достигает 400 °C, поэтому не используйте прибор вблизи горючих материалов.
 - Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов прибора во избежание ожогов.
 - В перерыве между операциями кладите прибор в держатель.
 - Не оставляйте без присмотра включенный в сеть прибор.
 - Не допускайте использование прибора лицами, не имеющими опыта работы с паяльной станцией, без присмотра ответственного за безопасность.
 - Работайте в хорошо проветриваемом помещении, т. к. в процессе пайки могут выделяться вредные вещества.

- Организуйте место работы вдали от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, они могут стать причиной пожара.
- После окончания работ необходимо выключить паяльную станцию и отключить шнур питания от электросети.
- Все работы по замене насадок, чистке, ремонту паяльной станции производите строго в отключенном от сети состоянии.
- Ремонт или замена запчастей должны проводиться квалифицированным специалистом. Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Оно не содержит деталей, пригодных для ремонта в домашних условиях.
- Храните в недоступном для детей месте.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Распакуйте паяльную станцию и проверьте все детали. Поврежденные детали не должны быть введены в эксплуатацию.
2. Установите соответствующее сопло и далее термофен в держатель.
3. Подключите шнур питания прибора к сети питания.
4. Включите прибор (кнопка включения находится на панели прибора). Загорится лампочка индикатора и активизируется нагрев нагревательного элемента.
5. Отрегулируйте скорость воздушного потока и температуру. После установки величин скорости воздушного потока и температуры следует немного подождать, прежде чем температура стабилизируется. LED-индикатор состояния нагрева (горит постоянно – идет нагрев; мигает – рабочий режим, оборудование готово к использованию; не горит – нагрев отключен, прибор остывает). Сохраняйте минимальное расстояние 2 мм между объектом и отверстием выхода воздуха из термофена.
6. По окончании работы поместите термофен в держатель. Прибор автоматически переключится из режима нагрева в режим охлаждения нагревательного элемента. Станция отключится полностью по достижении температуры ниже +100 °C.
7. Выключите питание и, если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, вытащите шнур питания из розетки.

ВНИМАНИЕ! При первом использовании из термофена может выделяться белый дым, который быстро рассеется.

ЗАМЕНА СОПЛА

Монтаж сопла должен выполняться только после охлаждения термофена. Не устанавливайте насадку с применением больших усилий, не тяните за край насадки пассатижами и не затягивайте винты слишком сильно.

Выбирайте насадку в соответствии с вашими эксплуатационными требованиями (температура может отличаться при использовании насадок разного диаметра). При использовании сопел меньшего размера, чем стандартное сопло, необходимо использовать максимальный объем воздуха с относительно более низкой настройкой температуры, сделайте это сразу, чтобы не повредить термофен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При хранении прибор всегда должен находиться в коробке. Поврежденный шнур питания можно заменить только в специализированных ремонтных мастерских.

Следите за тем, чтобы выходное воздушное отверстие термофена было чистым.

ВАЖНО! От правильного ухода за прибором зависит продолжительность, качество его работы и пожарная безопасность.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Поток воздуха не нагревается	Индикатор нагрева светится, но воздух не греется – заменить модуль нагрева (нагревательный элемент и датчиком) в сервисном центре.
------------------------------	--

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранить в сухом отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °C и влажности до 60%.
- Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
- Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться режим ударам и воздействию атмосферных осадков.
- Хранить прибор необходимо в заводской упаковке.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.