

Очиститель велосипедной цепи, 400 мл.

НАЗНАЧЕНИЕ. Специальный очиститель для велосипедной цепи. Быстро удаляет старую смазку и грязь, продлевает срок службы велосипеда, не повреждает лакокрасочное покрытие.

Предназначен для быстрой очистки и обезжиривания цепи, звездочек, переключателей скоростей, кареток и втулок при обслуживании и ремонте. Быстро удаляет следы масла, технических жидкостей, смазок и загрязнения. Испаряется без остатка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. Перед применением ОБЯЗАТЕЛЬНО встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемый участок, дать стечь грязному раствору и оставить высыхать, при необходимости протереть поверхность чистой тканью. При сильном загрязнении повторить процедуру.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Баллон под давлением! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагреванию свыше +50 С. Не хранить и не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов и приборов, находящихся под напряжением. Хранить в недоступном для детей месте. Не вскрывать баллон и не сжигать даже после использования. Применять в помещении с хорошей вентиляцией. В случае попадания в глаза – промыть водой. При попадании на кожу – промыть водой с мылом. Огнеопасно! После использования или истечения срока годности утилизировать как бытовой отход. Не разрушает озоновый слой.

СРОК ГОДНОСТИ – 5 лет.

Поставляется в шоу-боксе по 12 баллонов.

