

Коды заказа

Аксессуары

1SDC210N99F0004



Дополнительный код для взаимозаменяемости PR231

Тип	1SDA.....R1	
	T7–T7M	
Дополнительный код для взаимозаменяемости PR231	063140	

Примечание: для сохранения возможности замены PR231 другим электронным расцепителем защиты необходимо заказать специальный разъем; следует указать дополнительный код 1SDA063140R1 для взаимозаменяемости расцепителя защиты PR231.

Адаптеры расцепителей защиты для PR33x

Тип	1SDA.....R1		
	T7		T7M
Адаптеры для PR331-PR332	063141		
Адаптеры для PR33x			063142

Примечание: всегда поставляется с автоматическим выключателем с расцепителем PR33x.

Трансформатор тока для внешней нейтрали

Тип	1SDA.....R1	
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T4 320		055055
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T5 400		055057
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T5 320		055056
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T5 630		055058
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T6 630		060430
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T6 800		060431
Трансформатор тока для внешней нейтрали – T6 1000		060610

Примечание: разъем X4 не включен, его следует заказывать отдельно.

Датчик тока для внешней нейтрали

Тип	1SDA.....R1	
Датчик тока для внешней нейтрали – T7–T7M 400...1600		063159

Модуль номинального тока

Тип	1SDA.....R1	
	T7–T7M	
In = 400 A	074548	
In = 630 A	074549	
In = 800 A	074550	
In = 1000 A	074551	
In = 1250 A	074552	
In = 1600 A	074553	
In = 400 A для защиты RC ⁽¹⁾	074557	
In = 630 A для защиты RC ⁽¹⁾	074558	
In = 800 A для защиты RC ⁽¹⁾	074559	
In = 1000 A для защиты RC ⁽¹⁾	074560	
In = 1250 A для защиты RC ⁽¹⁾	074561	
In = 1600 A для защиты RC ⁽¹⁾	074562	

⁽¹⁾ Для PR332/P LSIRc, PR332/P LSIG с PR330/V и тороида для защиты от токов утечки на землю.

Автоматические выключатели Tmax T7 и T7M с расцепителем PR332/P-LSIRc стандартно поставляются с модулем измерения PR330/V и модулем номинального тока RC

1SDC210R01F0004

