

Model/Модель: EN-012E

SKU/ Артикул: 106549

ENERGY

Помпа аккумуляторная для воды

Модель: EN-012E

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Не разбирать, не погружать в воду и не давать детям!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Использовать только в жилых помещениях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр, не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Держать вдали от легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. Не оставлять под прямыми лучами солнца. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- 1) Освободите помпу от упаковки и упаковочных материалов. Внимание! Упаковочные материалы могут быть опасны для детей и домашних животных, они могут стать причиной удушья.
- 2) С помощью USB шнура подключите помпу к источнику питания. Для полной зарядки помпы необходимо как минимум 4 часа. Отключите USB шнур после завершения зарядки.
- 3) Перед установкой ополосните силиконовую трубку и стальной носик чистой водой. Внимание! Не допускается погружение прибора целиком в воду!
- 4) Возьмите бутылку с водой, протрите горлышко бутылки и снимите пластиковую пробку.
- 5) Присоедините силиконовую трубку к нижней части корпуса помпы.
- 6) Помпу установите сверху на горлышко бутылки, трубка должна быть опущена внутрь бутылки.
- 7) Вставьте носик в отверстие на корпусе помпы.

РАБОТА:

- 1) Поставьте емкость, которую необходимо наполнить водой под носик помпы.
 - 2) Нажмите кнопку включения/выключения помпы, расположенную на верхней части корпуса.
 - 3) Для прекращения подачи воды нажмите кнопку на верхней части корпуса повторно.
- ВНИМАНИЕ!** При первом использовании помпы слейте через помпу около одного литра воды, чтобы очистить помпу от возможных внутренних заводских загрязнений. Не используйте эту воду для питья или приготовления пищи.
- 4) Использование помпы с не пищевыми жидкостями запрещается. Помпа предназначена только для воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) Использовать помпу с разного рода химическими кислотами и жидкостями горячее 60°C, а также с легко воспламеняющимися жидкостями (алкоголь, масла и прочее).
- 2) Погружать помпу в воду целиком и допускать прямой контакт с водой корпуса помпы.

ЧИСТКА:

Помпу необходимо содержать в чистоте — мыть трубку и носик помпы, протирать влажной салфеткой корпус. Не используйте для чистки помпы абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например, бензин, керосин, ацетон). Берегите прибор от механических повреждений. Содержите прибор сухим.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните все пункты раздела «Чистка». Храните прибор в сухом прохладном месте. Запрещено попадание прямых солнечных лучей.

При необходимости транспортировки прибора соблюдать осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назначение: помпа предназначена для выкачивания дистиллированной, природной, бутилированной воды.

Аккумулятор Li-ion 18650 (3.7В/1200мАч).

Мощность 5Вт

USB (шнур в комплекте).

Гарантийный срок — 12 месяцев. Срок службы — 3 года.

Дата производства указана на упаковке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1х Электрический насос для воды со стальным носиком
 - 1х USB шнур для зарядки
 - 1х Прозрачная силиконовая трубка для подачи воды 50 см
- Состав (материал): пластмасса, металл, силикон.

По окончании срока службы электропитательный прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт», Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Колымацкий пр-кт, дом № 10, лит. 3. Производитель-экспортер: NINGBO DINGJIFUL INTERNATIONAL CO., LTD. (NINGBO DINGJIFUL INTERNATIONAL CO., LTD), Адрес: PM2113, № 118, ДАЛЯН СТРИТ, ХАЙШУ, NINGBO, KITAIF. (ADDRESS: RM2113, NO.118 DALIANG STREET HAI SHU, NINGBO, CHINA).

Произведено в Китае.

Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза.

Класс защиты от поражения током III

