

При разности прямой и подающей магистрали дельта Р больше или равно 40 кПа

Модель завесы.	Диапазоны температур прямой и обратной воды С					
	105/70, 95/70, 80/60			150/70, 130/70, 60/40		
	Модель смесительного узла					
	KVHB 4,0-20	KVHB 6,3-20	KVHB 21-20	KVHB 4,0-20	KVHB 6,3-20	KVHB 21-20
KVC-B10W8-11	6	-	-	6	-	-
KVC-B15W14-11	3	-	-	6	-	-
KVC-C10W12-11	4	6	8	6	-	-
KVC-C15W20-11	2	4	-	4	6	-
KVC-C20W30-11	1	6	-	4*	6	-
KVC-D10W20-11	2	6	-	6	-	-
KVC-D15W33-11	1	4	6	2	6	6
KVC-D20W50-11	1	4	6	2	6	6
KVF-W30-11	2	2	4	2	4	5
KVF-W60-11	1	2	3	1	2	3
KVF-W80-11	-	1	2	-	2	3
KVF-W21-12	2	2	6	2	2	4
KVF-W38-12	1	2	4	1	2	4

При разности прямой и подающей магистрали дельта Р меньше 40 кПа

Модель завесы.	Диапазоны температур прямой и обратной воды С					
	105/70, 95/70, 80/60			150/70, 130/70, 60/40		
	Модель смесительного узла					
	KVHB 4,0-20-20	KVHB 6,3-20-20	KVHB 80-21-32	KVHB 4,0-20-20	KVHB 6,3-20-20	KVHB 80-21-32
KVC-B10W8-11	5	-	-	6	-	-
KVC-B15W14-11	3	-	-	6	-	-
KVC-C10W12-11	4	6	-	6	-	-
KVC-C15W20-11	2	4	-	4	6	-
KVC-C20W30-11	1	3	-	3*	4	-
KVC-D10W20-11	2	4	-	6	-	-
KVC-D15W33-11	1	2	3	2	3*	4
KVC-D20W50-11	1	2	3	2	3*	4
KVF-W30-11	2	2	3	2	2	4*
KVF-W60-11	1	2	3	1	2	2
KVF-W80-11	-	-	1	-	-	2
KVF-W21-12	2	2	4	2	2	4
KVF-W38-12	1	2	4	1	2	4

*для диапазона температур 60/40 С число завес на одну меньше.