

КРЛ-1, КРЛ-1М, КРЛ-2, КРЛ-2М

Клеммники КРЛ необходимы для установки на реле РТЛ, имеют степень защиты IP20 и могут устанавливаться на стандартную рейку.

Тип	Реле
клеммник КРЛ-1	для РТЛ-1
клеммник КРЛ-2	для РТЛ-1М, DIN
клеммник КРЛ-2М	для РТЛ-2М, DIN