

Комплектующие для крейтов

Передние панели для ручек, тип I, II, IV, IVs или VII	Детальные чертежи и последовательность монтажа: Можно найти в Интернете.
---	---

ЭМС-пружины, вертикальные							
	Исполнение передней панели		Тип крейта	Необходимое количество на переднюю панель	Кол-во	Арт. № RP	
	ЭМС	Без ЭМС				3 EB	6 EB
Версия 1	■	–	Стандарт	1	1 шт.	3686.975	3686.977
Версия 2	■	–	Для больших нагрузок	1	1 шт.	3688.611	3688.614

Микровыключатель и крепежный зажим						
	Описание	Для типа ручки	Необходимое количество на переднюю панель	Кол-во	Арт. № RP	
					3 EB	6 EB
Микровыключатель без кабеля, без штекера	Коммутационная способность: 50 мА, 30 В DC Срок службы/кол-во коммутационных циклов: – при номинальной нагрузке: 30 000 – механич.: 50 000	IV, IVs, VII	1	10 шт.	3684.410	3684.410
Крепежный зажим микровыключателя	Пластик		1	10 шт.	3684.411	3684.411
Микровыключатель с кабелем и штекером, полностью смонтированный вкл. крепежный зажим	– Штекер: тип Molex 51021-0300, – 3 кабеля 25 мм х #32 AWG – Крепежный зажим: пластик		1	1 компл.	3686.536	3686.536



Rittal Germany

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49(0)2772 505-0
Fax: +49(0)2772 505-2319
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com