

PERCo-IR03/ PERCo-IR07

Считыватели со светодиодными индикаторами



145 x 50 x 20 мм

Назначение

Считыватели PERCo-IR03 и PERCo-IR07 предназначены для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств.

Применение

Считыватели IR03 и IR07 применяются для контроля доступа на объект и работают совместно с контроллером турникета/замка.

Рабочий диапазон температур считывателей позволяет эксплуатировать их на открытом воздухе.

Бесконтактный считыватель IR03 предназначен для работы с картами доступа формата EMM/HID. Дальность считывания кода для карт EMM – 10 см, HID – 7 см.

Бесконтактный считыватель IR07 предназначен для работы с картами доступа MIFARE стандарта ISO 14443. Дальность считывания кода для карты доступа формата MIFARE – 6 см.

Оборудование PERCo-S-20, используемое со считывателем



Контроллер замка/турникета CT/L04



PERCo-IR04

Считыватель с мнемоническими индикаторами



145 x 50 x 20 мм

Назначение

Считыватель PERCo-IR04 предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств.

Применение

Считыватель IR04 применяется для контроля доступа на объект и работает совместно с контроллером замка или турникета.

Дизайн считывателя IR04 позволяет применять его в помещениях приемных, кабинетах руководителей. В комплекте со считывателем IR04 может работать блок индикации PERCo-AI01, устанавливаемый внутри кабинета и дублирующий индикацию на считывателе.

Дальность считывания кода для карт EMM – 10 см, HID – 7 см.

Оборудование PERCo-S-20, используемое со считывателем



Контроллер замка/турникета CT/L04

