

PERCo-IC02

Картоприемник



194 x 194 x 1017 мм



Назначение

Картоприемник PERCo-IC02 предназначен для сбора пропусков посетителей. Картоприемник совмещен со считывателем для постоянных пропусков.

Применение

Картоприемник PERCo-IC02 применяется для изъятия и хранения карт доступа, выдаваемых посетителям и подлежащих возврату при выходе с территории объекта, а также в качестве считывателя для карт постоянных сотрудников.

Картоприемник работает с бесконтактными картами доступа типа HID и EMM. Одно из преимуществ картоприемника PERCo – удобство извлечения контейнера с картами.

Картоприемник работает совместно с контроллером турникета и исполнительным устройством – турникетом или калиткой.



Предъявление постоянных пропусков



Сбор пропусков посетителей


Исполнение

Материал корпуса – нержавеющая сталь

Дальность считывания кода для карт EMM – 8 см, HID – 6 см.

Емкость контейнера для приема карт – 450 карт

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРАМИ ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС



Назначение

Web-интерфейс позволяет производить настройку и управлять контроллерами системы PERCo-S-20 без установки на компьютер программного обеспечения в любой операционной системе.

Применение

Web-интерфейс обеспечивает:

- задание параметров конфигурации основных ресурсов контроллера;
- управление контроллером и подключенными к нему устройствами;
- просмотр состояния контроллера и подключенных к нему устройств;
- ввод в память контроллера карт доступа (в том числе назначение прав постановки/снятия с охраны);
- просмотр событий из журнала регистрации контроллера и сохранение их в файл;
- проведение диагностики, форматирование внутренней памяти и обновления встроенного ПО контроллера;

Кроме того, без инсталляции какого-либо дополнительного ПО, Web-интерфейс управляет системами Электронный кабинет и Электронная проходная, позволяя вводить карты доступа и выводить простые отчеты.

Для доступа к Web-интерфейсу контроллера достаточно ввести в адресную строку браузера его сетевой адрес. При загрузке каждой страницы на ней отображаются текущие данные, считанные с контроллера.