



[1]



[2]

[1] КОНТРОЛЛЕР

- Контроль потребления тока
- Поддерживает до 8 групп розеток в базовых PRO блоках
- Подключение датчика температуры и влажности 60A-65-70-11BL
- Локальный дисплей
- Встроенный веб-интерфейс
- Тревожные уведомления звуковым сигналом и по e-mail
- Максимальная дистанция от блока удаленного контроля до базовых PRO блока 10 м, разъем RJ11
- В комплекте 8 шнуров 2,5 м для подключения базовых PRO блоков



[3]



[4]



[5]

[2] ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Для блоков распределения питания и АВР, поддерживающих подключение датчика

	модель 1	модель 2
температура		
Диапазон измерений, °C:	0...70	- 30...70
Цена деления, °C:	0,5	0,1
Погрешность, °C:	± 1	± 1
относительная влажность		
Диапазон измерений, %:	5...95	0...100
Цена деления, %:	1,0	1,0
Погрешность (5...60 °C, 20...80 %), %:	± 5	± 3
Погрешность остальные, %:	± 5	± 5
Время отклика, с:	60	1
Разъем RJ11	*	*
Шнур 1,8 м	*	*



установка неуправляемых блоков на 19" направляющие с помощью угловых кронштейнов

[3] УГЛОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

- Для вертикального крепления
- Только для базовых блоков
- Комплект 2 шт.

[4-5] ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ВИЛОК C14 И C20

- Уменьшают вероятность случайного разъединения шнуров и выключения питания

АКСЕССУАРЫ

Рис.	Код	Описание
[1]	60A-65-70-08BL	Контроллер
[2]	60A-65-70-11BL	Датчик температуры и влажности модель 1
	60A-65-70-12BL	Датчик температуры и влажности модель 2
[3]	60A-41-02-61BL	Угловые кронштейны для вертикального крепления
[4]	60A-64-90-14BL	Фиксатор C14
[5]	60A-64-90-20BL	Фиксатор C20