








Ассортимент аксессуаров для кнопок и переключателей

Иллюстрация	Чертеж	Описание	Код
		Защитная крышка для кнопки	2360.003-7
		Защитная крышка для грибовидной кнопки	2360.001-7
		Защитная крышка с прижимом для кнопки	2360.004-7
		Защитная крышка с прижимом для грибовидной кнопки	2360.002-7
		Защитная крышка для двойной кнопки	2360.005-7
		Маркировочная табличка. Предназначена для размещения дополнительной информации на светосигнальной арматуре. Маркировка в 1–2 строчки	2360.001
		Маркировочная табличка. Предназначена для размещения дополнительной информации на светосигнальной арматуре. Маркировка в 2–3 строчки	2360.006