












Аксессуары (вспомогательные принадлежности)

Тип	Описание	Схема соединений
FX... 	Вспомогательный контакт • Фронтальная установка. • 2-полюсный. • Один фронтальный модуль на один выключатель.	1 ЗК+1 ПК  2 ЗК  2 ПК 
LX... 	Вспомогательный контакт • Боковая установка слева. • 2-полюсный. • Один боковой модуль на один выключатель	1 ЗК+1 ПК  2 ЗК  2 ПК 
LA... 	Сигнальный контакт для любого типа расцепления • Боковая установка слева. • 2-полюсный. • При использовании совместно с LX, сначала необходимо установить LA (в MMS-63 недопустимо совместное применение LX и LA) • Для MMS-32 и MMS-63/100 сигнальные контакты различные.	1 ЗК+1 ПК  2 ПК 
LAM... 	Сигнальный контакт для магнитного расцепления • Срабатывает в случае короткого замыкания, превышающего значение номинального тока более 20 раз • Боковая установка слева • 2-полюсный • При использовании совместно с LX, сначала необходимо установить LAM	1 ЗК+1 ПК  2 ЗК  2 ПК 