

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИДЕОГЛАЗОК ДВЕРНОЙ (DV-111) С ЦВЕТНЫМ LCD-ДИСПЛЕЕМ 2.4“ И ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ ФОТО АРТ. 45-1111

### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеоглазок дверной (DV-111) Rexant с функцией записи фото предназначен для контроля доступа в помещение посредством передачи на экран изображения пространства перед входной дверью.

Простота установки, невысокая цена и компактные размеры позволяют видеоглазкам быть доступной альтернативой дорогим комплексам видеонаблюдения.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Экран                                | цветной 2,4"LCD                                         |
| Разрешение экрана                    | 320x240                                                 |
| Разрешение камеры                    | 0,3 Мп                                                  |
| Угол обзора                          | 90°                                                     |
| Объем памяти                         | до 90 фотографий (циклическая запись)                   |
| Питание                              | встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 600 мА·ч |
| Рабочее напряжение                   | 3.4-4.2 В                                               |
| Материал корпуса                     | АБС-пластик                                             |
| Габариты дисплея                     | 80x80x15 мм                                             |
| Габариты глазка                      | Ø32x43 мм                                               |
| Толщина двери                        | 35-120 мм                                               |
| Диаметр отверстия под внешний модуль | 14-22 мм                                                |
| Рабочая температура                  | -15°С...+50°С                                           |
| Класс защищенности                   | IP 44                                                   |
| Срок службы                          | 24 месяца                                               |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Видеоглазок - 1 шт.

Дисплей - 1 шт.

Металлический кронштейн – 1 шт.

Крепежные винты.



USB-кабель - 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внутренний модуль

Внешний модуль



1. LCD-дисплей
2. Кнопка «Влево»
3. Кнопка «Включение/выключение»
4. Кнопка «Вправо»
5. Камера


## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не допускайте детей к монтажу устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено и имеет явные признаки неисправности.
- Избегайте попадания на изделие жидкостей.
- Запрещается механическое воздействие на глазок.
- Устанавливайте в хорошо вентилируемых помещениях.
- Избегайте высоких температур, попадания прямых солнечных лучей и влаги.
- В случае поломки устройства обратитесь в Сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!


## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВАЖНО:** перед началом монтажа убедитесь, что аккумуляторная батарея достаточно заряжена. При недостаточном уровне заряда воспользуйтесь USB-кабелем из комплекта.


Шаг 1



Шаг 2-4



Шаг 5-6



Шаг 1: В зависимости от толщины двери выберите подходящий винт, а затем вверните винт в резьбовое отверстие внешнего модуля видеоглазка.

Шаг 2: Установите внешний модуль и проденьте FPC-шлейф в сквозное отверстие с внешней стороны двери, далее отцентрируйте внешний модуль относительно полотна двери.

Шаг 3: Возьмите металлический кронштейн (стрелка на кронштейне означает направление установки) и пропустите FPC-шлейф через прямоугольное отверстие в корпусе кронштейна.

Шаг 4: Проденьте винт через круглое отверстие в металлическом кронштейне и затяните его, чтобы зафиксировать металлический кронштейн относительно полотна двери.

Шаг 5: Соедините FPC-шлейф от внешнего модуля с соответствующим разъемом на задней панели внутреннего модуля.

Шаг 6: Совместите четыре прорези на задней панели внутреннего модуля с четырьмя крючками на металлическом кронштейне, а затем потяните корпус внутреннего модуля вниз, чтобы плотно зафиксировать.

## РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Нажмите на кнопку «Включение/выключение» для включения дисплея и отображения картинки с камеры; при нажатии и удержании той же кнопки в течение 3 секунд устройство выключится.
2. Для фотографирования в режиме включенного дисплея нажмите кнопку «Включение/выключение».
3. Для просмотра сохраненных фото: в режиме включенного дисплея нажмите кнопку «Влево» или «Вправо».
4. Для удаления одной фотографии: в режиме просмотра фотографий зажмите кнопку «Вправо» в течение 3 секунд.
5. Для удаления всех фотографий из памяти: в режиме включенного дисплея или при просмотре фотографий зажмите кнопку «Влево» в течение 3 секунд.
6. Для установки времени отключения устройства: в режиме включенного дисплея зажмите кнопку «Вправо» в течение трех секунд, далее выберите время отключения питания: 15сек/25сек/Откл.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от - 10 до + 50 °С. и относительной влажности воздуха не более 90 %.
- При соблюдении описанных выше требований срок хранения не ограничен.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации. Замена изделия производится только после предварительного тестирования. Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коем случае не ограничивает их. Гарантия действует в случае, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий:

- Товар должен быть приобретен только на территории таможенного союза и использован в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкостей внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в руководстве пользователя; износом; халатным отношением, включая попадание в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
- В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
- Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, антенны и соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

•  
•

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия действует только на территории Российской Федерации.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

