

Управление светильником осуществляется с пульта дистанционного управления.
Одним пультом можно управлять двумя и более светильниками.

Назначение кнопок пульта:

1. Включение/выключение светильника
2. Режим "Ночник". При этом яркость светильника будет равна 10% от максимальной
3. Увеличение яркости
4. Увеличение цветовой температуры
5. Уменьшение цветовой температуры
6. Уменьшение яркости
7. Переключение цветовой температуры (3000K-4000K-6500K) При этом светильник будет светить с максимальной яркостью
8. Яркость светильника 100%
9. Яркость светильника 50%
10. Яркость светильника 25%
11. Установка таймера отключения на 30 минут (светильник автоматически выключится через 30 минут)
12. Установка таймера отключения на 1 час (светильник автоматически выключится через 1 час)

