


1. Скачайте и установите приложение SIBLING на телефон или планшет.  Приложение доступно для скачивания по QR-коду, в Google Play или App Store.	2. Затем зарегистрируйте новый аккаунт либо зайдите в уже созданную Вами ранее учётную запись. При регистрации нового аккаунта следуйте всем инструкциям в приложении. Создание учётной записи возможно на электронную почту . проверочный код подтверждения.	3. Для добавления устройства в приложение, убедитесь в наличии Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц с паролем (рекомендуется использовать пароль, состоящий из букв и цифр, без пробелов и доп. символов) и доступом в сеть Интернет. В приложении нажмите кнопку «добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана. Далее переходим к подключению реле.	4. Изучите устройство. 	5. Отключите сеть питания. Возьмите реле и найдите обозначения L(IN) - входящий провод фазы, L1 и L2 - выходящие на прибор провода фазы, N(IN) – входящий провод нейтрали, N – выходящий на прибор провод нейтрали, S (S1 и S2) – фазы, идущие на выключатели. Открутите зажимные винты и подключите провода в нужные разъёмы в соответствии со схемой в п.4. Зафиксируйте провода питания. Включите сеть питания и нажатием кнопки на реле проверьте его работу. Далее добавьте реле в приложение (п. 6) и так же проверьте его работу. Если всё работает, установите и закрепите реле в необходимом месте.	6. В приложении в разделе «Добавить ручную» выберите «Другие устройства Wi-Fi» внизу списка устройств. Если индикатор на реле сразу не замигал с периодичностью 1 раз в секунду – нажмите кнопку включения на 5 секунд. Индикатор начнёт мигать. Подтвердите индикацию, введите Ваш пароль Wi-Fi и следуйте инструкциям в приложении.	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ - Реле предназначено для использования внутри помещений при температуре от 0 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 85% без конденсата. - Реле нужно подключать к электросети 220 Вольт. - Максимально допустимая нагрузка на реле 2.2 кВт (10 А). - Реле может монтироваться в монтажную коробку за розетку/выключатель. - Имеет дополнительные разъёмы для подключения в него выключателя. - Реле нельзя мочить, протирать влажной тряпкой или чистящими средствами. - Не подвергайте реле механическим ударам. - Не разбирайте реле самостоятельно – это сделает его дальнейшее использование не безопасным, а так же лишит Вас гарантии производителя.	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ - Включайте и выключайте приборы удалённо в приложении из любой точки мира (лишь бы был Интернет). - Задайте расписание автоматического включения и отключения умного реле в нужные Вам дни и часы. - Так же управление реле возможно через Алису или по созданным Вами сценариям с другими устройствами SIBLING.	НАЗНАЧЕНИЕ Умное мини реле предназначено для включения/отключения сети электропитания. 	РАСШИРЯЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ Дополните свой дом другими умными устройствами SIBLING. Ознакомьтесь с полным ассортиментом Вы можете на нашем официальном сайте: www.sibling.ru Вместе с умным реле отлично работает датчик движения или лампочки бренда SIBLING. Вы только попробуйте!
--	---	--	---	--	---	---	--	--	--

Как с нами связаться? - На сайте www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат - Отправить обращение на почту info@sibling.ru - Позвонить по номеру 8-800-775-74-75 (звонки по России бесплатно) Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы!	Что-то не получается? Попробуем разобраться. Выключатель НЕ работает - Проверьте включена ли сеть питания и провода нигде не повреждены. - Убедитесь, что контакты L, L1 и N подключены в нужные разъёмы и зафиксированы. - Проверьте, горит ли индикатор на кнопке включения реле. Индикатор мигает, но устройство не добавляется - Проверьте, что частота Wi-Fi 2.4 ГГц и Интернет работает. - Ещё раз попробуйте перевести устройство в режим сопряжения (зажмите кнопку включения на 5 секунд) и попробуйте добавить устройство заново.	Как сбросить устройство до заводских настроек? - В приложении нажмите на имя устройства. - В правом верхнем углу нажмите значок карандаша. - В самом низу найдите строку «Удалить устройство» и нажмите её. После подтверждения действия, устройство удалится из приложения и сбросится до заводских настроек. - После этого добавьте устройство в приложение заново.	Гарантия Гарантия: 2 года с даты продажи Гарантия не распространяется на следующие случаи: - Естественный износ устройства (царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем). - Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, контакта с жидкостью, огнём, теплового, механического или другого внешнего воздействия. - Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. Подробнее о гарантии и возврате: https://sibling.ru/garantiya-i-vozvrat-20/	Возврат и обмен Сроки: вернуть или обменять товар возможно в течении 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности: обмен товара ненадлежащего качества осуществляется в течении всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства. Товар ненадлежащего качества возвращается силами покупателя продавцу, у которого данный товар был приобретен. Товар направляется на экспертизу в сервисный центр изготовителя. После получения заключения от сервисного центра: Заводской брак. Изготовитель обязуется за свой счёт произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течении 30 дней. Неисправность по вине покупателя. Изготовитель своими силами отправляет сданный покупателем товар обратно покупателю.	Технические характеристики Протокол работы: Wi-Fi, 2.4 ГГц Входное напряжение реле: 220 В Максимальная нагрузка: 2.2 кВт Максимальный ток: 10 А Размеры реле: 52 x 71 x 23 мм Количество каналов: 2 Подсоединение выключателя: да Цвет: белый Рабочая температура: от 0 до +40 °C Степень защиты: IP20 Способ установки: в сеть питания	Описание функционала Контроль электропитания. Включайте/отключайте питание электроприборов удалённо. Работа по расписанию. Задайте нужные дни и время включения и отключения питания устройства. Автоматические сценарии. Включение и отключение возможно настроить по команде от других устройств. Управление. Возможно через приложение, голосового помощника Алиса илипри помощи обычного выключателя.	 SIBLING - это Ваш умный дом. Множество полезных устройств и решений, объединенных мобильным приложением. Для квартиры, дачи, коттеджа или офиса. Системы умного дома - это наше неизбежное будущее. Шагните в него сейчас для этого мы сделали простые продукты, простое приложение и простое подключение устройств.	ОСВЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИКА КЛИМАТ БЕЗОПАСНОСТЬ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Мини реле 2 канала (10А) Модель: Powerswitch-2 Бренд: SIBLING Компания: ООО «Безопасный город» ИНН: 7816588728 КПП: 781601001 ОКТМО: 40902000000 Адрес офиса: 192102, г. Санкт-Петербург, Салова ул., д. 53, корп. 1, литер А, офис 18А Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества. Все права защищены (с)
---	---	---	---	--	---	---	---	--	--