



VS116-154-18



VS516-251-18



VS0516-351-18



VS616-256-18



VS416-253-18



VS616-051-18

Выключатели 16 А, 250 В, -

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
☐ белый	VS116-154-18	VS516-252-18	VS116-155-18
☐ слоновая кость	VS116-154-28	VS516-252-28	VS116-155-28
	Выключатель с индикацией	Выключатель с индикацией	Выключатель с самовозвратом, с индикацией
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавиш. (кнопка)
☐ белый	VS116-153-18	VS516-251-18	VS116-151-18
☐ слоновая кость	VS116-153-28	VS516-251-28	VS116-151-28
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
	 (Cx.05)	 (Cx.2)	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
☐ белый	VS0516-351-18	VS216-152-18	
☐ слоновая кость	VS0516-351-28	VS216-152-28	

Переключатели 16 А, 250 В, -

	Переключатель	Переключатель с индикацией	Переключатель
	 (Cx.6)	 (Cx.6)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VS616-156-18	VS616-157-18	VS616-256-18
☐ слоновая кость	VS616-156-28	VS616-157-28	VS616-256-28

Переключатели 16 А, 250 В, -

	Прекрестный переключатель	Прекрестный переключатель с индикацией	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	 (Cx.7)	 (Cx.7)	 (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ белый	VS716-158-18	VS716-159-18	VS416-253-18
☐ слоновая кость	VS716-158-28	VS716-159-28	VS416-253-28

Карточный выключатель 16 А, 230 В, -

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения с индикацией
	 (Cx.6)
Цвет	
☐ белый	VS616-051-18
☐ слоновая кость	VS616-051-28
☐ шампань	VS616-051-48
☐ матовый хром	VS616-051-58