

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

HOMESTAR

Инструкция по эксплуатации

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ
HS-0123

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не погружайте прибор и USB шнур в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Работа от USB

Распакуйте прибор. Полностью размотайте USB шнур. Проверьте соответствует ли напряжение, указанное на приборе и в инструкции, напряжению сети в вашем доме. Подсоедините штекер к прибору, USB часть к источнику питания. Загорится LCD-дисплей.


Работа от батареек

Откройте крышку отсека для батареек. Установите 4 новые батарейки типа AAA соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек. Загорится LCD-дисплей. Если дисплей неактивен, значения на нём не отображаются,

проверьте правильность установки батареек, если батарейки установлены правильно, но дисплей неактивен, замените батарейки. Если звуковой сигнал будильника стал тише или дисплей нечётко (размыто) отображает значения, замените батарейки на новые. **ВАЖНО!** Устанавливайте только новые батарейки. Не устанавливайте одновременно новые и использованные батарейки, а также батарейки различных марок, типов и систем.

Важно: При работе от батареек, беспроводная зарядка не работает!

КНОПКИ НАСТРОЙКИ ЧАСОВ



Режим отображения на дисплее

Доступно два варианта отображения информации на дисплее:

DP-1 отображается время, температура и дата. Отображение данных автоматически переключается с интервалом в несколько секунд.

DP-2 отображается время и температура.

Для выбора режима отображения нажмите кнопку SET. По умолчанию в часах установлен режим DP-2.

ВАЖНО: При каждом нажатии на любую функциональную кнопку звучит звуковой сигнал.

Установка времени и даты

Нажмите и удерживайте кнопку SET. Замигает значение года. Кнопками UP, DOWN установите необходимое значение.

Нажмите еще раз кнопку SET. Замигает значение месяца. Кнопками UP, DOWN установите значение.

Нажмите кнопку SET. Замигает значение числа. Кнопками UP, DOWN установите значение.

Нажмите кнопку SET. Замигает значение формата времени. Кнопками UP или DOWN выберите нужный формат 24H/12H.

Нажмите кнопку SET. Замигает значение времени. Кнопками UP или DOWN установите значение часов. Нажмите кнопку SET. Замигает значение времени. Кнопками UP или DOWN установите значение минут.

Далее последует установка будильников.

Установка будильников

Данный прибор позволяет установить 3 будильника на разное время или 1 или 2 будильника, если в 3-х нет необходимости.

Нажмите кнопку SET. Замигает значок будильника номер один --:A1. Кнопками UP или DOWN включите (значок ON на дисплее) или выключите будильник (значок – на дисплее). Нажмите кнопку SET. Замигает значение формата времени. Кнопками UP или DOWN установите значение часов. Нажмите кнопку SET. Замигает значение формата времени. Кнопками UP или DOWN установите значение минут.

На дисплее появится значок будильника (°).

Будильники номер два и три устанавливаются также.

После завершения установки всех будильников, нажмите кнопку SET. Замигает значок --:E. Настройка будильника в рабочие дни. Доступны пять рабочих дней с понедельника по пятницу. Кнопками UP или DOWN включаем (ON) или выключаем будильник (--).

Для отключения сигнала будильника нажмите любую кнопку.

ВАЖНО: На любом этапе установки настроек при отсутствии действий в течение 10 секунд часы вернуться в режим отображения времени.

Установка единицы измерения температуры

Для выбора единицы измерения температуры - °C/°F (градусы Цельсия/градусы Фаренгейта), нажмите кнопку UP или DOWN.

Установка яркости дисплея.

Данный прибор позволяет установить три уровня яркости дисплея. Нажмите и удерживайте кнопку UP. На дисплее появится значок L1 – максимальная яркость. Для выбора яркости дисплея L2 – средняя яркость, L3- минимальная яркость нажимайте кнопки DOWN или UP.

Функция перезапуска

Функция перезапуска предназначена для сброса настроек на электронных часах. Эта функция полезна, если вы хотите вернуть часы к исходным настройкам или исправить ошибки, которые могли возникнуть во время настройки.

Чтобы воспользоваться функцией сброса настроек, нажмите на кнопку RESET. После этого часы перейдут в режим сброса. После окончания перезапуска – прозвучит звуковой сигнал.

Функция энергосбережения

Нажмите кнопку DOWN. На дисплее высветится значок oN:Sd (включенный режим) или --:Sd (выключенный режим). После активации функции энергосбережения LCD-дисплей будет автоматически отключаться после 30 секунд бездействия и переходить в энергосберегающий режим, но часы будут работать. После включения режима сохранения энергии издайте громкий звук для активации LCD-дисплея.

Беспроводная зарядка для телефона

Позволяет заряжать телефон без использования проводов. Для этого положите телефон на значок беспроводной зарядки  на корпусе часов.

При использовании прибора для беспроводной зарядки мобильных устройств, необходимо снять с них чехол. В процессе зарядки устройства следует обеспечить присутствие человека около нее. Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Не накрывайте прибор.

Если ваш смартфон не заряжается, необходимо проверить поддерживает ли ваш смартфон технологию беспроводной зарядки. Проверьте, возможно на вашем смартфоне необходимо активировать функцию беспроводной зарядки. Для некоторых моделей изготовителя Apple iPhone необходим дополнительный аксессуар для возможности беспроводной зарядки.

ВАЖНО: Данный прибор оснащен функцией памяти, которая позволяет сохранить настройки времени при отключении прибора.

Очистка и уход

- Протрите поверхность корпуса влажной салфеткой, затем вытрите насухо.
- Не используйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители. Это может поцарапать зеркальный дисплей и обесцветить корпус прибора.
- Извлеките батарейки из прибора перед тем, как убрать на хранение.

Технические характеристики

Работа от USB:

Напряжение: DC 5 В

Мощность: 6 Вт

USB шнур в комплекте

Работа от батареек: 4*AAA (1,5 В) (в комплект не входят)

1*CR2032 (входит в комплект)

Напряжение: 6 В

Мощность беспроводной зарядки для телефона QI 5 Вт

Гарантийный срок 6 месяцев.

Срок службы 2 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке

должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства.

Назначение прибора: Отображение текущего времени, даты, температуры воздуха в помещении, для использования в качестве будильника.

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:
ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. 10, Лит. Э.

Изготовитель:

Ningbo Yinzhou Potis Import and Export Co., Ltd/ Нинбо Йинжоу Потис Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.

Адрес: East Building A, North Jiangmao road Yimen, Jiangshan town, Yinzhou, Ningbo, China/ Ист билдинг А, Норз Джингмао Рoad Имен, Джингшан тоун, Йинжоу, Нинбо, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.

HOMESTAR		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-0123	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		
Дата продажи		Подпись продавца
Адрес фирмы-продавца		

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 6 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии;
- б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;
- в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;
- б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;
- в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;
- г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.sk-gar.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

HOMESTAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-0123	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		

HOMESTAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-0123	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		

HOMESTAR

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	Печать фирмы-продавца
Модель	HS-0123	
Серийный номер		
Срок гарантии	6 месяцев	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		

HOMESTAR

Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	
Модель	HS-0123	
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		

HOMESTAR

Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	
Модель	HS-0123	
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		

HOMESTAR

Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Часы электронные с беспроводной зарядкой	
Модель	HS-0123	
Серийный номер		Мастер
Дата поступления		Подпись
Дата ремонта		
Неисправность		

Абакан	Центр бытовых услуг Home Life, пр. Дружбы Народов д.29	+7 (3902) 215-330, +7 (963) 201-53-12
Архангельск	СЦ ИП Загородная С.М. ул. Первомайская, д.22	+7 (8182) 430-961, +7 (911) 555-33-26
Астрахань	ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Савушкина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
Барнаул	ООО «Диод», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 639-402, 591-015
	ООО «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50
Братск	СЦ Ремком ИП Тувов А.Л. Южная ул. д.18а, пом.112	+7 (3953) 455-528, +7 (904) 122-51-68
Великий Новгород	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 332-043, +7 (8162) 60-65-30
Волгоград	ЗИП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24,
	Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
Волгодла	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Коновалов С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-64-53
Владимир	АСЦ ТехноАрс (ИП Бисаров Д.А.), пр. Ленина д.42, пом. 9	+7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29
Воронеж	ИП Рукинов И.Н., ул.Кольцовская д.24 оф.100	+7 (904) 034-81-77, +7 (4922) 49-43-11
Дзержинск	АССЦ «Радуга» ООО», ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94
Екатеринбург	СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис» (ИП Маренков С.В.), ул. Таганская, д.79, офис 6	+7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (343) 213-95-16
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (84452) 5-50-94
	«Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-я Железнодорожная д. 100/3	+7 (3952) 20-90-06
	«ASCentre» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А	+7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762
Ижевск	СЦ «Долплер», ул. Красноярская, д. 26	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
Ишим (Тюменская обл.)	ИП Широкобоков В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
Казань	СЦ Норд (ИП Черногор А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (3412) 505-773
Кинешма (Ивановская область)	СЦ «Элнет» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Комсомольск-на-Амуре	ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (843) 207-12-13
Кострома	СЦ ООО «Гамбит», Братский переулоч, д. 4, корп. 2	+7 (49331) 5-69-85
Кемерово	ИП Ржанченко И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Краснодар	ИП Кученко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (4942) 30-21-09
Красноярск	«БАТ-Сервис» ИП Бабаков А.А., ул. Белозерная, д.1/1	+7 (3842) 49-26-22, +7 (960) 900-09-28
	СЦ «Электроальпин» (ИП Кобзев Е.А.), ул. Спандаряна, д. 7	+7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222
	СЦ «Алис» ИП Алексеев А.В., ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (391) 293-54-34, +7 (953) 593-40-33
	ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (391) 288-33-88
	ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (3522) 604-904, +7 (3522) 634-934
Курган	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (4712) 35-04-91
Курск	АСЦ «Сайда-Сервис» (ИП Джабраилов Р.Р.), ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (4712) 50-85-90
	ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д. 46	+7 (989) 669-48-99
Махачкала	ООО «КамТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Мурманск	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (986) 913-05-62
Набережные Челны	ООО «Прок-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
	ООО АССЦ«Радуга», ул. Лескова, д. 18	+7 (831) 413-82-91
	ООО «Сибсервис», ул. Грядины, д. 48	+7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
Нижний Новгород	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
Новокузнецк	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд , д. 24, к. 1, комн. 26	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Новосибирск	ООО «Техносервис», Бердское шоссе , д. 61, к. 2	+7 (383) 230-31-35
	ИП Петров С.В., Космический пр., д.99/2	+7 (383) 319-65-25
	АСЦ «Вес-Трейдинг»(ИП Кленерст С.А.), ул.20 лет РККА, д.18	+7 (3812) 59-30-03
	«Айс-сервис» ИП Бердников В.В., ул. Батумская, д. 25	+7 (3812) 57-70-92
Омск	ООО «Электрон» (ИП Малащичев А.М.), пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (3537) 338-443, +7 (3537) 337-443
Орск	СК-Сервис, ул. Деревозобелочная д. 3, к. Б	+7 (8142) 595-015
Петрозаводск	АСЦ «Полисервис» (ИП Чернявский Е.В.), г. Пятгорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (342) 221-40-99
Пермь	г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67	+7 (8793) 33-17-29
Пятигорск	Технический центр «Теплиц» (ИП Капула Г.Г.), пр. Станки, д. 219	
Ростов-на-Дону	ООО «Гарант-техно» (ИП Кузьмин И.М.) ул. 6-ая линия, д.24, пом. Н6	+7 (863) 300-75-94
Рязань	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (4912) 47-43-04
Самара	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СКРАП	+7 (846) 201-87-14
Санкт-Петербург	м. Девяткино, Привокзальная площадь д.1	+7 (812) 633-00-00, доб. 807, 808
	м. Горьковская, Сытнинский рынок, Сытнинский пл., д. 3/5, павильон «Земледелец»	+7 (931) 365-94-38
	ТК «Гаванский», м. Приморская, Наличная ул. д.42	+7 (969) 320-53-32
	«Четыре сезона», м. Удельная, Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», м. Кулчино, Балканская площадь	+7 (967) 978-96-04
	«Четыре сезона», м. Сенная пл., Московский проспект, д. 4А	+7 (963) 320-53-36
Сергиев Пасад (Моск.обл.)	Ул. Глинки 8А, пом 14 (цок. этаж)	+7 (931) 250-53-37
Симферополь	СЦ ООО «НК-ЦЕНТР», ул. Ладина, 21	+7 (977) 429-42-49
Смоленск	Глаис ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (978) 066-24-01
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	ИП Колесников А.В., ул.Большая Садовая, д.141	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Саратов	ИП Варенбунд В.В., ул. Бойчука, д. 3	+7 (8452) 56-82-54
Северодвинск	«Сургутрембелтсервис», ИП Васнев А. В., Комсомольский пр., д.15	+7 (953) 930-88-65
Сургут	ООО «БВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (3462) 366-990, +7 (3462) 378-779,
Тамбов	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (922) 423-41-83
Тольятти	ООО «Быттехсервис», ИП Неустров В.Г., ул. Д. Менделеева, д.18, 3 эт. ТЦ Дарина	+7 (4752) 561-942
Тюмень	Мастер-сервис ООО Ул Инзенская д. 41	+7 (901) 803-60-02
Ульяновск	ООО «Бирюса сервис», ул. Академика Королева, д. 6/1	+7 (3452) 610-268
Уфа	ООО «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 пр. И.Яковлева, д. 4/2	+7 (842) 236-43-31, +7 (842) 236-43-36
Чебоксары	ООО «Новый сервис», ул. Энгельса, д. 23 Маршадское шоссе, д. 9	+7 (347) 236-57-07, +7 (917) 468-92-99
	ООО РСЦ «Победа», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
Челябинск	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38
Улан-Удэ	СЦ ИП Смолин В.С., ул. Ермаковская, д.43	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Ярославль	ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12	+7 (3012) 22-60-87
		+7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29
		+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78

В случае, если СЦ из списка не работает, отказывается выполнять услуги, оказывает их ненадлежащим образом, сообщите об этом по телефону центрального сервисного центра: 8 (812) 633-0000

HOME STAR



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ III
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА