



Защита рук

Инструкция по эксплуатации № 25
Средства индивидуальной защиты рук
Перчатки для защиты от общих производственных
загрязнений, механических воздействий (истирания, порезов,
проколов)



EAC

ТР ТС 019/2011

VENICUT41 - VENICUT42GR - VENICUT43G3 -
VENICUT52 - VENICUT57G3 - EOS OBM VV911

НАЗНАЧЕНИЕ: перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий: истирания (Ми), порезов и проколов (Мп).

ОПИСАНИЕ: перчатки защитные трикотажные из синтетических нитей с защитным покрытием. Название моделей, артикулы и материал перчаток указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Защитные свойства EN 388	Материал
VENICUT41	VECUT4108	08	4 4 4 4	Основа: трикотаж – ТАЕКІ Покрытие частичное: нитрил
VENICUT42GR	VECUT42GR08	08	4 4 4 2	Основа: трикотаж – ТАЕКІ Покрытие частичное: полиуретан
VENICUT43G3	VECUT43GRG307	07	3 4 4 3	Основа: трикотаж – Есоnocut Покрытие частичное: нитрил
VENICUT52	VECUT5207	07	3 X 4 2 D	Основа: трикотаж – HEATnocut Покрытие: латекс
	VECUT5208	08		
VENICUT57G3	VECUT57GRG308	08	4 X 4 4 D	Основа: трикотаж – Есоnocut Покрытие частичное: нитрил
EOS OBM VV911	VV911JA08	08	3 1 1 2 X P	Основа: трикотаж – хлопок Покрытие полное: нитрил
	VV911JA09	09		
	VV911JA10	10		
	VV911JA11	11		

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний».

На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладонной части перчатки (стандарт EN388).

EN388: уровни следуют от низкой эффективности (уровень 1 или А) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту, см. таблицу 2). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

	A – Стойкость к истиранию (0÷4) B – Сопротивление порезу (0÷5) C – Сопротивление раздиру (0÷4) D – Стойкость к истиранию (0÷4) Y – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F) P - Защита от ударов в области пястной кости (P) (EN13594:2002 6.8.2)
	Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.

ВЫБОР РАЗМЕРА: размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, измеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедиться в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

Расшифровка знаков, указанных на
вшивном ярлыке:

 - номер партии



- дата изготовления



- дата окончания срока годности

Рекомендации по
уходу:

	Стирка запрещена
	Отбеливание запрещено
	Сушка без отжима в вертикальном положении
	Гладка запрещена
	Сухая чистка запрещена

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

ХРАНЕНИЕ: перчатки необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от замерзания и воздействия света.

ТРАНСПОРТИРОВКА: перчатки в транспортной упаковке следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими для транспорта данного вида.

СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 5 лет.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием, а также использования перчаток защитных по назначению.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на изделии

Дата производства: указана на изделии