

Руководство по эксплуатации

Модель 33250


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией плиткореза внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы.










ПРОЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТИ.

Внешний вид изделия



Комплектация

 Каретка 1 шт.	 Режущий элемент Ø 22x6 мм с подшипником	 Делитель плитки ручной 1 шт.	 Присоска 3 шт.
 Шипцы для надламывания плитки 1 шт.	 Направляющая 1150 мм 2 шт.	 Направляющая 1050 мм 1 шт.	 Соединительная планка для направляющих 2 шт.
 Планка для разметки 2 шт.	 Шестигранный ключ 1 шт.	 Сумка 1 шт.	

Технические характеристики

33250

Максимальная длина реза, см	335
Диаметр резака, внешний/внутренний, мм	22 / 6
Материал направляющих	алюминий
Материал резака	карбид вольфрама
Механизм каретки	на подшипниках
Вес, кг	8.5

Назначение изделия

Плиткорез **KRAFTOOL** предназначен для разрезания крупноформатной плитки из керамики, клинкера, керамогранита и бетона до 15 мм. В комплекте поставляются вспомогательные инструменты:

- присоски для надежного крепления плиткореза к плитке;
- планки для нанесения разметки на плитку;
- шипцы для ручного разделения плитки толщиной до 6 мм;
- делитель для плитки толщиной до 15 мм.

Сборка

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с последовательностью сборки. Тщательно распакуйте все детали и крепеж. Для сборки плиткореза применяется шестигранник, который входит в комплект.

Соедините направляющие, закрепив их соединительными планками при помощи шестигранника (Рис. 1-2).

Закрепите присоски на направляющих (Рис. 3).

Закрепите присосками плиткорез на плитке (Рис. 4).




Рис. 1

Рис. 2




Рис. 3

Рис. 4

Порядок работы

При помощи планок для разметки совместите резак каретки с размеченным ходом реза.




Рис. 5




Рис. 6

Положите каретку на рельсы направляющих (Рис. 7).

Несколько раз, с надавливанием на каретку, проведите резак у начала реза и проведите, продолжая давить на каретку, вдоль намеченного реза.




Рис. 7

Если толщина плитки составляет меньше 6 мм, возьмите щипцы для надламывания и совместите центр щипцов со швом (Рис. 8). Аккуратно приложите силу, надломите плитку, придерживая отламываемую часть рукой в перчатке (Рис. 9).




Рис. 8




Рис. 9

Если толщина плитки больше 6 мм, то возьмите делитель для плитки и совместите центр делителя со швом (Рис. 10). Настройте лапки под необходимую ширину, медленно и аккуратно начинайте закручивать рукоятку до момента, когда плитка разделится (Рис. 11).




Рис. 10




Рис. 11

Замена резака на каретке

Шестигранный ключ вставьте в паз болта, удерживающего резак. Гаечным ключом поддерживайте гайку на обратной стороне резака.

Отверните болт и снимите резак.

Вставьте новый резак и закрепите его болтом.

Убедитесь, что резак плотно держится на месте.

Рекомендации по безопасности

Убедитесь в надежной сборке плиткореза и его надежном креплении к плитке.

Размещайте каретку на направляющей только так, чтобы режущая часть была со стороны плитки.

Используйте перчатки и средства защиты органов дыхания и зрения. В процессе образуется пыль. Резак и края плиток могут быть острыми.

Используйте плиткорез только по назначению.

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

Содержите плиткорез в чистоте, храните в чехле. Пыль очищайте щеткой или протирайте сухой чистой хлопчатобумажной тканью.

Не используйте абразивные чистящие средства, ацетон и спирт. Для удаления сильных загрязнений можно слегка увлажнить хлопчатобумажную ткань.

Хранить и транспортировать с сухом, проветриваемом помещении.

Особых условий утилизации не требуется.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия.