

6. ГАРАНТИИ

6.1. Предприятие гарантирует соответствие командоконтроллера требованиям ТУ 3458-011-77144577-2008 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации командоконтроллера устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3. Предприятие в течение гарантийного срока обязано безвозмездно отремонтировать или заменить дефектный командоконтроллер, если потребителем будет обнаружено его несоответствие техническим условиям.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «КранЭлектро»

620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,

пер. Проходной, д. 5а, помещение 38, тел/факс: (343) 243-56-56

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Командоконтроллер типа ЭК-8252 соответствует техническим условиям ТУ 3458-011-77144577-2008 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____
расшифровка подписи

подпись

Штамп технического контроля изготовителя



КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР
СЕРИИ ЭК-8000

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Командоконтроллер типа ЭК–8252 (далее - «командоконтроллер») предназначен для дистанционного электрического управления аппаратами электротехнических устройств электроприводов экскаваторных установок.

Вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.

Дата изготовления _____ 20 ____ г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные параметры и характеристики командоконтроллеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип	Ток продолжит. режима при переменном напряжении до 500В, А	Включаемый ток, А		Отключаемый ток, А			Масса, кг	
		при переменном напряжении до 500В	при постоянном напряжении до 440В	при переменном напряжении до 500В	при постоянном напряжении, В			
					110	220		440
ЭК-8200	10	50	25	16	2,5	1,5	0,5	12
ЭК-8250								20

2.1 Командоконтроллеры рассчитаны для работы при напряжении:

- ☐ до 440 В постоянного тока;
- ☐ до 500 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

1.2 Раствор контактов для всех командоконтроллеров - 13±3 мм.

1.3 Исполнение командоконтроллеров закрытое, степень защиты IP21 по ГОСТ 14255-69 при условии, что отверстия для вводов закрыты.

1.4 Каждый командоконтроллер имеет 6 электрических цепей.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- командоконтроллер – 1шт;
- паспорт – 1 экз.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Место установки командоконтроллеров должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и т.п.
- 4.2 Командоконтроллеры устанавливаются произвольно, кроме командоконтроллеров с педальным приводом, которые устанавливаются лапами вниз.
- 4.3 Среда, окружающая командоконтроллеры, невзрывоопасная, не содержащая пыли, в том числе токопроводящей, в количестве, нарушающем работу командоконтроллера, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование командоконтроллеров может производиться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных командоконтроллеров от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- 5.2 Хранение командоконтроллеров следует осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50⁰С и относительной влажности воздуха до 98% при 25⁰С. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.