

ABB i-bus® KNX Управления жалюзи



JRA/S 2.230.1.1

Активатор жалюзи/рольставней, 230 В перем. тока, MDRC

Устройство предназначено для независимого управления приводами 230 В перем. тока. Активатор управляет жалюзи, рольставнями, навесами и другими затемняющими устройствами, а также осуществляют управление дверьми, окнами и вентиляционными заслонками. Дополнительное вспомогательное напряжение не требуется. Для защиты приводов выходные контакты имеют электромеханическую блокировку между собой.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
2 канала	4	JRA/S 2.230.1.1	2CDG110129R0011	1	0.21
4 канала	4	JRA/S 4.230.1.1	2CDG110130R0011	1	0.25
8 каналов	8	JRA/S 8.230.1.1	2CDG110131R0011	1	0.46



JA/S 4.SMI.1M

Активатор для приводов SMI с ручным управлением, 4 канала, MDRC

Устройство предназначено для управления четырьмя независимыми группами жалюзи (широковещательный сигнал), содержащими до четырех приводов SMI (стандартный интерфейс электродвигателя) (230 В). На шину от SMI привода могут быть поданы сигналы состояния (неисправность электродвигателя, направление перемещения). Кнопки, расположенные на передней части устройства, предназначены для управления выходами, например, во время ввода в эксплуатацию. Текущее состояние выхода отображается с помощью светодиодных индикаторов.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	4	JA/S 4. SMI. 1M	2CDG110028R0011	1	0.25



SJR/S 4.24.2.1

Активатор для приводов SMI с ручным управлением, 4 канала, LoVo, MDRC

Устройство предназначено для управления четырьмя независимыми группами (широковещательный сигнал), содержащими до четырех приводов SMI (стандартный интерфейс электродвигателя) (LoVo – сверхнизкое напряжение). На шину от SMI привода могут быть поданы сигналы состояния (неисправность электродвигателя, направление перемещения). Кнопки, расположенные на передней части устройства, предназначены для управления выходами, например, во время ввода в эксплуатацию. Текущее состояние выхода отображается с помощью светодиодных индикаторов.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
LoVo	4	SJR/S4.24.2.1	2CDG110143R0011	1	0.25



JSB/S 1.1

Модуль управления активаторами жалюзи, MDRC

Модуль управления предназначен для управления активаторами жалюзи в соответствии с положением солнца на небосводе. Модуль управления активаторами жалюзи обладает функцией антибликовой защиты и функцией перенаправления солнечного света для четырех фасадов. Автоматическое затенение и управление микроклиматом может быть также реализовано за счет широких возможностей настроек в ETS.

Описание	MW	Артикул	Код заказа	Упаковка шт.	Вес 1 шт., кг
	2	JSB/S 1.1	GHQ6310084R0111	1	0.12