

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СЕРИИ ПИРС/PIRS

Изготовитель - ООО «Белый свет 2000» (Россия, Москва)

Паспорт


Модели светильников: BS – 7213-1x0,25LED

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Светильник предназначен для освещения путей эвакуации в общественных и жилых помещениях.
- 1.2 Светильник соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование	Т час	Источник света, Вт	Нормируемый световой поток, лм		Аккумуляторная батарея Ni-Cd	Потребляемый ток, А	Масса, кг	Рабочее напряжение - 220В±10%, 50Гц Степень защиты – IP65 Класс защиты от поражения эл. током – II Диапазон рабочих температур от +1°C до +35°C
			Нормальный режим	Аварийный режим				
BS-7213-1x0,25LED	3	LED 0,25	2	2	Интегрированная 3,6В, 0,15 Ач/ас	0,03	0,2	



3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА.

ВНИМАНИЕ: Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения), также не допускается подключение к сетям с лимитированной по времени подачей электроэнергии.

- 3.1 Светильник встраивается в стены или пол (корпус светильника не стоек к истиранию и должен быть защищён).
- 3.2 Выньте светильник из патрона.
- 3.3 Установите патрон, предварительно продев через него сетевые провода (рекомендуемое сечение провода 0,75мм²).
- 3.4 Снимите крышку с гермовводом, отвинтив два винта.
- 3.5 Ввод проводов питания осуществляется через гермоввод в крышке (диаметр кабеля не более 6 мм).
- 3.6 Присоедините провода питания к 2-ум клеммам L и N согласно схемы.



- 3.7 Установите крышку, зафиксировав её винтами.
- 3.8 Затяните втулки прижимные гермовводов.
- 3.9 Включите питание сети, светильник должен зажечься. Если светодиод не зажегся, то это говорит о неисправности.
- 3.10 Вставьте светильник в патрон до упора.

Для нормальной работы светильника надо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ

- 4.1 Не допускается проводить монтаж и демонтаж светильника при включенном напряжении!

5. ПРОВЕРКА

- 5.1 Светильник должен проходить проверку в среднем один раз в год. Перед этой проверкой светильник должен быть подключен к электросети не менее 24 часов (не должно быть перерывов электропитания).
- 5.2 Для того чтобы проверить длительность работы в аварийном режиме, надо отключить электропитание светильника.
- 5.3 Светильник должен включиться и работать в аварийном режиме не меньше времени, указанного в таблице. Меньшая длительность работы говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.
- 5.4 Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети или находился на хранении, то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

6. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

- 6.1 Аккумуляторная батарея рассчитана на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Аккумуляторная батарея замене не подлежит.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Отработавшие свой срок службы аккумуляторы должны складироваться с последующей сдачей специализированным предприятиям по их переработке (в т. ч. «Белый свет 2000»). Светильники утилизируются обычным способом.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях.
- 8.2 Светильники должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1 Гарантийный срок обслуживания светильника 2 года со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
- 9.2 Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом светильники должны быть возвращены в чистом виде, в полной комплектации и с обязательным наличием паспорта.

ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (вмятины от удара, следы залива водой и т.п.).

Независимо от срока эксплуатации светильников изготовитель осуществляет следующее сервисное обслуживание по фиксированным расценкам:

- поставка батарей, ламп, указателей и аксессуаров;
- ремонт светильников и замена вышедших из строя деталей;

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Штамп ОТК