

ИНКОР
www

Обогреватели электрические
низкотемпературные

ЕНП
ДЛ16

СДЕЛАНО
В РОССИИ

Инфракрасные обогреватели

- Грелка электрическая (40 x 50)
- Грелка электрическая для животных (40 x 50)
- Матрац электрический (50 x 145)
- Матрац электрический (75 x 145)
- Матрац электрический (85 x 155)
- Матрац для детей (85 x 155)
- Простыня электрическая (90 x 150)
- ✓ Простыня электрическая (120 x 150)
- Простыня электрическая (145 x 185)
- Одеяло электрическое (145 x 185)
- Одеяло электрическое (двухзонное) (145 x 185)
- Одеяло электрическое «Люкс» (180 x 190)
- Одеяло электрическое «Люкс» 2-х зонное (180 x 190)
- Сапог электрический (25 x 30 x 30)
- Авто грелка (12В) ТЛ-12-1 (42 x 42)
- Авто грелка (12В) ТЛ-12-2 (42 x 90)
- Электрообогреватель автомобильный для заднего дивана (60 x 120)
- Коврик для сушки обуви (50 x 70)
- Обогреватель автомобильного сидения (для дальнобойщиков) (50 x 130)

Изготовлены на основе уникального безопасного углеродного нагревательного элемента. Отсутствует вредное электромагнитное поле.

И под спинку
и под простынку —
всегда теплая постель!



Арт.: №78023



Обогреватель бытовой электрический ОНЭ-5.4-80/220
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие «ИНКОР»

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Простынь ОНЭ 5.4-80/220 позволяет согреть и расслабить все тело. Ее применение интенсифицирует кровообращение в затвердевших участках мышц и улучшает самочувствие после тяжелого дня. Простынь с подогревом поддерживает в постели постоянную температуру, при которой можно расслабиться и быстро заснуть. Расправьте простынь с подогревом на обычном матрасе. Следите за тем, чтобы простынь с подогревом плотно прилегала к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении и не образовывала складок в течении всего времени использования. Перед отходом ко сну проверяйте правильность в расположении и переведите переключатель в положение «1». Простынь с подогревом оснащена четырехпозиционным проходным переключателем. В качестве нагревательного элемента используется углеродное волокно, экологически чистое и безопасное.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В _____ 220
Род тока _____ переменный
Температура нагрева поверхности при положении переключателя: (2) сильный нагрев, С _____ 45-55
(1) слабый нагрев, С _____ 25-40
Время нагрева до максимальной температуры _____ 10-20 мин
Номинальная частота, Гц _____ 50
Потребляемая мощность, Вт _____ 80
Класс защиты поражения током _____ 2
Система защиты от перегрева _____ да (для клиентов магазинов «Максидом») _____
Степень защиты от влаги _____ влагостойкое изделие
Артикул _____ 78023
Вес _____ приблизительно 1,8 кг.
Размер _____ 120 x 150 см. + 5 см.
Длина установочного провода _____ не менее 1,8 м.
Состав: геотекстиль, лавсан, синтепон, углеродное волокно, хлопок. Драгоценных металлов не содержит.
В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель _____ 1 шт.
Паспорт и ИЭ _____ 1 экз.
Упаковка _____ 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ допускается:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
 - втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
 - разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
 - подвергать обогреватель воздействию влаги или ударам твердыми предметами;
 - эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а так же при поврежденном проводе или выключателе;
 - включать мокрый обогреватель;
 - эксплуатировать обогреватель в свернутом положении;
 - применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу, инвалидов без присмотра;
 - машинную стирка;
 - замену эл. шнура самостоятельно не производить;
 - Продолжительное применение изделия в положении переключателя «2» может привести к ожогу кожи.
- Потребитель не должен засыпать при включенном приборе в положений «2».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы должны выполнять следующие:

- никогда не втыкайте в изделие булавки — инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что, в свою очередь, может привести к пожару;
- никогда не используйте изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи;
- никогда не оставляйте изделие без присмотра — аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электроцепи и выходу изделия из строя;
- при наличии заболеваний, посоветуйтесь с врачом; тепла противопоказано, посоветуйтесь с врачом;

- Не рекомендуется использовать изделие в положении "2" более 40 минут;

- следите за тем, чтобы изделие плотно прилегало к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении, не образовывая складок в течение всего периода использования.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку обогревателя к работе необходимо проводить в следующем порядке:

- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
- установить выключатель в положении «2» на 15-20 минут для разогрева;
- после разогрева установить выключатель в положении «1»;
- в случае сильного разогрева обогревателя отключить от сети.

Важные указания: Сохранять с целью дальнейшего использования.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°C до +45°C;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения, при обнаружении прекратить использование изделия.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляет изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем.

Средний срок службы 5 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ОНЭ-5.4-80/220 соответствует ГОСТ 52161.2.17-2009 техническим условиям ТУ 3468-001-87330447-2013.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU, АЛ16.В.06864

Серия RU №0331373

Адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10

Тел.: (812) 677-46-07; 8 (911) 297-96-54; 8 (911) 252-89-49

www.inkorspb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска «10» февраля 2019 г.

Штамп ОТК

Цена договорная

Продан « _____ » 20 ____ г.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ ОНЭ-5.4-80/220

Продан магазином _____

(наименование и номер магазина, его адрес)

Дата продажи « _____ » 20 ____ г.

штамп магазина _____

(личная подпись продавца)

выполнены работы _____

Исполнитель _____ Владелец _____